

Ostrzeżenie

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi.
- Montaż powinna przeprowadzić wyłącznie osoba dorosła.
- Używaj jedynie elementów dołączonych do zestawu.
- Przed użyciem sprawdź, czy produkt jest prawidłowo zmontowany, a mechanizm regulacji wysokości odpowiednio zablokowany.
- Korzystaj z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Używaj wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie pozwalaj dziecku wspinać się ani siadać na szufladzie – grozi uszkodzeniem biurka.
- Nie używaj lampki w pobliżu wody ani w wilgotnych pomieszczeniach.
- Nie pozostawiaj podłączonej lampki bez nadzoru.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i elementy mocujące – w razie ich poluzowania natychmiast dokręć.
- Uszkodzony kabel USB natychmiast wymień – nie używaj w razie przetarc lub uszkodzeń.
- W razie stwierdzenia zużycia produktu – zaprzestań użytkowania.
- Maksymalne obciążenie: biurko 30 kg, krzesło 80 kg.